

Color Printer Clear Transparency

General Use Instructions 3R12505 5 mil

Machine	Tray	Special Notes
DC550	5	Transparency mode
X700	5	Transparency mode, 176 g/m ² , coated, custom transfer profile – 90
Color 800/1000 Presses	All	176 g/m ² , clear, Second Bias Transfer Roll – 100
Phaser® 7500	2	176 g/m ² , C1S gloss
DocuColor® 240/250	All	Use Transparency Separator feature when printing 20+ transparencies
DocuColor® 3535	All	Use Transparency Separator feature when printing 20+ transparencies
CopyCentre®/WorkCentre® Pro C2128, C2636, C3545	All	Print jobs greater than 20 transparencies are not recommended
CopyCentre®/WorkCentre® Pro 32/040	1, 5/Bypass	
Phaser® 7750	1/MPT, 2	Print jobs greater than 20 transparencies are not recommended
Phaser® 7760	1/MPT, 2	Print jobs greater than 20 transparencies are not recommended
Phaser® 8200	All	
Phaser® 8400	All	
Phaser® 8500/8550	All	

Steps for Success

1. Select the desired number of transparencies from the box and gently fan the edges to separate the sheets before stacking in tray. Handle transparencies by the edges to avoid leaving fingerprints, smudges and marks.
2. Both surfaces can be used for imaging.
3. Load the transparencies in the machine using the chart. Do not exceed the maximum stack height indicated for the tray.
4. Select Transparency setting from the print menu.

Tips

- Store unused transparencies in the original package in a cool dry environment between uses.
- When running large print jobs (>20 transparencies), see the chart for any special instructions.
- If a jam occurs, look carefully to locate the transparency and remove it before restarting the machine. If the jam cannot be found, call for service and **do not operate the machine.**

Transparents incolores pour imprimante couleur

Directives générales d'utilisation 3R12505 5 mil

Appareil	Magasin	Instructions spéciales
DC550	5	Mode Transparent
X700	5	Mode Transparent, 176 g/m ² , couché, profil de transfert personnalisé – 90
ColorPress 800/1000	Tous	176 g/m ² , incolore, 2 ^e rouleau de transfert polarisé – 100
Phaser 7500	2	176 g/m ² , C1S lustré
DocuColor 240/250	Tous	Utilisez la fonction séparateurs de transparents lorsque vous imprimez 20 transparents ou plus.
DocuColor 3535	Tous	Utilisez la fonction séparateurs de transparents lorsque vous imprimez 20 transparents ou plus.
CopyCentre/ WorkCentre Pro C2128, C2636, C3545	Tous	Les tirages de plus de 20 transparents ne sont pas recommandés.
CopyCentre/ WorkCentre Pro 32/040	1, 5/départ-papier manuel	
Phaser 7750	1/départ-papier multifeuille, 2	Les tirages de plus de 20 transparents ne sont pas recommandés.
Phaser 7760	1/départ-papier multifeuille, 2	Les tirages de plus de 20 transparents ne sont pas recommandés.
Phaser 8200	Tous	
Phaser 8400	Tous	
Phaser 8500/8550	Tous	

Étapes à suivre pour les meilleurs résultats

1. Prenez le nombre désiré de transparents dans la boîte et ventilez légèrement les bords afin de séparer les feuilles avant de les empiler dans le magasin. Manipulez les transparents par les bords pour éviter de laisser des traces de doigts, des bavures et des marques.
2. Les deux surfaces peuvent être utilisées pour l'impression.
3. Chargez les transparents dans l'appareil en suivant les directives dans le tableau. Ne dépassez pas la hauteur de pile maximale indiquée pour le magasin.
4. Sélectionnez le réglage « Transparent » dans le menu d'impression.

Conseils

- Conservez les transparents inutilisés dans leur emballage original, dans un environnement frais et sec.
- Pour les tirages volumineux (>20 transparents), reportez-vous aux instructions spéciales figurant dans le tableau.
- En cas de bourrage, procédez à un examen minutieux afin de retrouver le transparent coincé et retirez-le avant de remettre l'appareil en marche. Si vous n'arrivez pas à localiser le bourrage, téléphonez au service de dépannage et **cessez d'utiliser l'appareil**.