

Paperback Transparency

General Use Instructions 3R12820

Machine	Film Side	Tray	Special Notes
DC5000	Up	All	Coated, 187 – 300 g/m ²
Color 800/1000 Presses	Up	All	350 g/m ² , clear, plain, fuser temp + 10 / gloss
X700	Up	5	Coated, 177 – 220 g/m ² , custom profile setting 110
DC550/560	Up	5	Coated 2
iGen3®/iGen4®	Up	All	Transparency, C1S Gloss, Glue line toward feedhead
4112®/4127®	Up	5	Transparency mode
DC/ST 460/470/480/490	Down	Bypass	Glue line toward feed head
DT/DP/WCP 65/75/90	Down	Bypass	Glue line toward feed head
535/545/555®	Up	Bypass	Glue line toward feed head
CC/WCP 35/45/55	Up	Bypass	Glue line toward feed head
CC/WCP 232/238, 245/255	Up	Bypass	Glue line toward feed head
DocuColor® 2045/2060/5252	Up	3	151 – 220 g/m ² , coated Glue line toward feed head
DocuColor® 6060	Up	All	151 – 220 g/m ² , coated Glue line toward feed head
DocuColor® 7000/8000	Up	All	187 – 220 g/m ² , coated Glue line toward feed head

Steps for Success

1. Select the desired number of transparencies from the box and gently fan the edges to separate the sheets before stacking in tray. Handle transparencies by the edges to avoid leaving fingerprints, smudges and marks.
2. Load the transparencies in the machine using the chart. Do not exceed the maximum stack height indicated for the tray.
3. Select the proper media setting from the printer menu. Follow the printer's instructions.

Tips

- Store unused transparencies in the original package in a cool dry environment between uses.
- When running large print jobs (>20 transparencies), a light oily residue may appear on the transparency. This will eventually disappear, but may be removed with a tissue.
- If a jam occurs, look carefully to locate the transparency and remove it before restarting the machine. If the jam cannot be found, call for service and **do not operate the machine.**

Transparents à doublure de papier

Directives générales d'utilisation 3R12820

Appareil	Côté pellicule	Magasin	Instructions spéciales
DC5000	Vers le haut	Tous	Couché, 187 – 300 g/m ²
Color 800/1000 Presses	Vers le haut	Tous	350 g/m ² , transparent, ordinaire, temp. four +10, lustré
X700	Vers le haut	5	Couché, 177 – 220 g/m ² , réglage profil personnalisé 110
DC550/560	Vers le haut	5	Couché 2
iGen3®/iGen4®	Vers le haut	Tous	Transparent, C15 lustré, Ligne de collage vers la tête d'alimentation
4112®/4127®	Vers le haut	5	Mode Transparent
DC/ST 460/470/480/490	Vers le bas	Départ-papier manuel	Ligne de collage vers la tête d'alimentation
DT/DP/WCP 65/75/90	Vers le bas	Départ-papier manuel	Ligne de collage vers la tête d'alimentation
535/545/555®	Vers le haut	Départ-papier manuel	Ligne de collage vers la tête d'alimentation
CC/WCP 35/45/55	Vers le haut	Départ-papier manuel	Ligne de collage vers la tête d'alimentation
CC/WCP 232/238, 245/255	Vers le haut	Départ-papier manuel	Ligne de collage vers la tête d'alimentation
DocuColor® 2045/2060/5252	Vers le haut	3	151 – 220 g/m ² , couché Ligne de collage vers la tête d'alimentation
DocuColor® 6060	Vers le haut	Tous	151 – 220 g/m ² , couché Ligne de collage vers la tête d'alimentation
DocuColor® 7000/8000	Vers le haut	Tous	187 – 220 g/m ² , couché Ligne de collage vers la tête d'alimentation

Étapes à suivre pour les meilleurs résultats

1. Prenez le nombre désiré de transparents dans la boîte et ventilez légèrement les bords afin de séparer les feuilles avant de les empiler dans le magasin. Manipulez les transparents par les bords pour éviter de laisser des traces de doigts, des bavures et des marques.
2. Chargez les transparents dans l'appareil en suivant les directives dans le tableau. Ne dépassez pas la hauteur de pile maximale indiquée pour le magasin.
3. Sélectionnez le réglage approprié pour le type de support dans le menu d'impression. Suivez les instructions de l'imprimante.

Conseils

- Conservez les transparents inutilisés dans leur emballage original, dans un environnement frais et sec.
- Lors de tirages volumineux (>20 transparents), un léger résidu huileux peut se retrouver sur le transparent. Celui-ci finira par disparaître, mais vous pouvez l'essuyer avec un papier.
- En cas de bourrage, procédez à un examen minutieux afin de retrouver le transparent coincé et retirez-le avant de remettre l'appareil en marche. Si vous n'arrivez pas à localiser le bourrage, téléphonez au service de dépannage et **cessez d'utiliser l'appareil.**