

Removable Stripe Transparency

General Use Instructions 3R3108

Machine	Tray	Special Notes
Xerox Nuvera® 100/120 C/P	All	Stripe edge toward feed head
Xerox Nuvera® 100/120/144 PS	All	Stripe edge toward feed head
Xerox Nuvera® 100/120/144 EA DPS with MFF Finisher	All	Stripe edge toward feed head
Xerox Nuvera® 100/120/144 EA DPS with BFM/DS5000 Finishers	All	Stripe edge toward feed head
Xerox Nuvera® 288 Digital Perfecting System	All	Stripe edge toward feed head
Excellence+/Power+ 6155/6180®	1 and 2 High Cap	Stripe Up Stripe edge toward feed head Stripe Down Stripe edge toward feed head
DocuTech® 135, 6100, 6115, 6135, 6155, 6180, DP96/115/135	1 and 2 High Cap	Stripe Up Stripe edge toward feed head Stripe Down Stripe edge toward feed head
DocuTech® 128HC/155HC/180HC	1 and 2 High Cap	Stripe Up Stripe edge toward feed head Stripe Down Stripe edge toward feed head
1010®/2101/4110®/4590®	Bypass	Stripe edge toward feed head
DC/ST 460/470/480/490	Bypass	Stripe Down Stripe edge toward feed head
DT/DP/WCP 65/75/90	Bypass	Stripe Down Stripe edge toward feed head
5800®/5900®/5990/5995®	All	Stripe edge toward feed head
DT 432/440	Bypass	Stripe edge toward feed head
CC/WCP 123/128	Bypass	Stripe edge toward feed head
CC/WCP 35/45/55	Bypass	Stripe edge toward feed head
DC/WCP 535/545/555	Bypass	Stripe edge toward feed head
DocuColor® 12	Bypass	Stripe Down Stripe edge toward feed head
DocuColor® 2045/2060/5252	3	Stripe Down Stripe edge toward feed head
DocuColor® 6060	All	Stripe Down Stripe edge toward feed head
DocuColor® 7000/8000	All	Stripe Down Stripe edge toward feed head
DocuColor® 5000	All	Stripe Down Stripe edge toward feed head

Steps for Success

1. Select the desired number of transparencies from the box and gently fan the edges to separate the sheets before stacking in tray. Handle transparencies by the edges to avoid leaving fingerprints, smudges and marks.
2. Load the transparencies in the machine using the chart. Do not exceed the maximum stack height indicated for the tray. Do not load more than 1 box of transparencies into feed tray at any time.
3. Select the proper media setting from the printer menu. Follow the printer's instructions.

Tips

- Store unused transparencies in the original package in a cool dry environment between uses.
- When running large print jobs (>20 transparencies), a light oily residue may appear on the transparency. This will eventually disappear, but may be removed with a tissue.
- If a jam occurs, look carefully to locate the transparency and remove it before restarting the machine. If the jam cannot be found, call for service and **do not operate the machine.**

Transparents à doublure de papier

Directives générales d'utilisation 3R3108

Appareil	Magasin	Instructions spéciales
Xerox Nuvera® 100/120 C/P	Tous	Bord de la bande vers la tête d'alimentation
Xerox Nuvera® 100/120/144 PS	Tous	Bord de la bande vers la tête d'alimentation
Système de production numérique Xerox Nuvera® 100/120/144 EA avec module de finition multifonctions	Tous	Bord de la bande vers la tête d'alimentation
Système de production numérique Xerox Nuvera® 100/120/144 EA avec modules de finition de base/DS5000	Tous	Bord de la bande vers la tête d'alimentation
Système de retraitement numérique Xerox Nuvera® 288	Tous	Bord de la bande vers la tête d'alimentation
Excellence+/Power+ 6155/6180®	Grande capacité 1 et 2	Côté bande vers le haut, bord de la bande vers la tête d'alimentation Côté bande vers le bas, bord de la bande vers la tête d'alimentation
DocuTech® 135, 6100, 6115, 6135, 6155, 6180, DP96/115/135	Grande capacité 1 et 2	Côté bande vers le haut, bord de la bande vers la tête d'alimentation Côté bande vers le bas, bord de la bande vers la tête d'alimentation
DocuTech® 128HC/155HC/180HC	Grande capacité 1 et 2	Côté bande vers le haut, bord de la bande vers la tête d'alimentation Côté bande vers le bas, bord de la bande vers la tête d'alimentation
1010®/2101/4110®/4590®	Départ-papier manuel	Bord de la bande vers la tête d'alimentation
DC/ST 460/470/480/490	Départ-papier manuel	Côté bande vers le bas, bord de la bande vers la tête d'alimentation
DT/DP/WCP 65/75/90	Départ-papier manuel	Côté bande vers le bas, bord de la bande vers la tête d'alimentation
5800®/5900®/5990/5995®	Tous	Bord de la bande vers la tête d'alimentation
DT 432/440	Départ-papier manuel	Bord de la bande vers la tête d'alimentation
CC/WCP 123/128	Départ-papier manuel	Bord de la bande vers la tête d'alimentation
CC/WCP 35/45/55	Départ-papier manuel	Bord de la bande vers la tête d'alimentation
DC/WCP 535/545/555	Départ-papier manuel	Bord de la bande vers la tête d'alimentation
DocuColor® 12	Départ-papier manuel	Côté bande vers le bas, bord de la bande vers la tête d'alimentation
DocuColor® 2045/2060/5252	3	Côté bande vers le bas, bord de la bande vers la tête d'alimentation
DocuColor® 6060	Tous	Côté bande vers le bas, bord de la bande vers la tête d'alimentation
DocuColor® 7000/8000	Tous	Côté bande vers le bas, bord de la bande vers la tête d'alimentation
DocuColor® 5000	Tous	Côté bande vers le bas, bord de la bande vers la tête d'alimentation

Étapes à suivre pour les meilleurs résultats

1. Prenez le nombre désiré de transparents dans la boîte et ventilez légèrement les bords afin de séparer les feuilles avant de les empiler dans le magasin. Manipulez les transparents par les bords pour éviter de laisser des traces de doigts, des bavures et des marques.
2. Chargez les transparents dans l'appareil en suivant les directives dans le tableau. Ne dépassez pas la hauteur de pile maximale indiquée pour le magasin. **Ne chargez pas plus d'une boîte de transparents à la fois dans le bac d'alimentation.**
3. Sélectionnez le réglage approprié pour le type de support dans le menu d'impression. Suivez les instructions de l'imprimante.

Conseils

- Conservez les transparents inutilisés dans leur emballage original, dans un environnement frais et sec.
- Lors de tirages volumineux (>20 transparents), un léger résidu huileux peut se retrouver sur le transparent. Celui-ci finira par disparaître, mais vous pouvez l'essuyer avec un papier.
- En cas de bourrage, procédez à un examen minutieux afin de retrouver le transparent coincé et retirez-le avant de remettre l'appareil en marche. Si vous n'arrivez pas à localiser le bourrage, téléphonez au service de dépannage et **cessez d'utiliser l'appareil.**