

# PhotoPix Paper

## General Use Instructions

Machine	Tray	Printer Setting
iGen3® Digital Production Press/ iGen4™ Press	All Trays	Short Edge Feed Media Attribute — C1S Gloss Basis Weight — 243 g/m <sup>2</sup> Detack — 10 Transfer A&B — 150
Xerox 700	Tray 5 MSI/Bypass	Short Edge Feed Single Sheet Feed Media Type — Label Weight Selection — 221–256 g/m <sup>2</sup>

(1) LEF = Long Edge Feed

(2) SEF = Short Edge Feed

## Storage Guidelines

1. Store Xerox PhotoPix in its original packaging until you are ready to print.
2. Place unused PhotoPix in original box between uses.
3. Store PhotoPix in the same temperature and humidity conditions as the printer.

## Printing Guidelines

1. Deletions or color variation may occur when overprinting perforations, die-cuts, and scores.
2. Do not image within 2–3 mm of perforations or die cuts.
3. Keep sheets in original packaging when storing or not in use.
4. Carefully fan all sheets before loading into the paper tray.
5. Do not fill the tray beyond the Fill Line.
6. For template and design layout, go to [www.xerox.com/supplies](http://www.xerox.com/supplies)

# PhotoPix

Appareil	Magasin	Réglage de l'imprimante
Presse de production numérique iGen3 <sup>MC</sup> /iGen4 <sup>MC</sup>	Tous les magasins	Départ petit côté Attribut du support — Couché une face lustré Poids à la rame — 243 g/m <sup>2</sup> Décollement — 10 Transfer A et B — 150
Xerox 700	Magasin 5 (Départ-papier multifeuille)	Départ petit côté Chargement feuille à feuille Type de support — étiquette Sélection de poids — 221–256 g/m <sup>2</sup>

(1) DGC = Départ grand côté      (2) DPC = Départ petit côté

## Directives d'entreposage

1. Rangez le papier PhotoPix<sup>MC</sup> de Xerox dans son emballage original jusqu'à ce que vous soyez prêt à imprimer.
2. Placez le papier PhotoPix<sup>MC</sup> inutilisé dans sa boîte originale entre les utilisations.
3. Rangez le papier PhotoPix<sup>MC</sup> dans les mêmes conditions de température et d'humidité que l'imprimante.

## Directives d'impression

1. Des effacements ou des variations de couleur peuvent survenir lorsqu'il y a surimpression des perforations, des intercalaires à onglet découpé et des rainures.
2. Ne pas imprimer dans des perforations de 2-3 mm ou des intercalaires à onglet découpé.
3. Conservez les feuilles dans l'emballage original pour l'entreposage ou lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
4. Aérez soigneusement les feuilles avant de les placer dans le magasin.
5. Évitez de charger le magasin au-delà de la ligne de remplissage.
6. Pour des modèles de gabarit et de mise en page, rendez-vous au [www.xerox.com/supplies](http://www.xerox.com/supplies).