

# SportsPix™ Paper

## General Use Instructions

Machine	Tray	Printer Setting
iGen3® Digital Production Press/ iGen4™ Press	All Trays	Long Edge Feed Media Attribute — C2S Gloss Basis Weight — 280 g/m <sup>2</sup> Detack — 10 Transfer A&B — 135
DocuColor® 240/242/250/252/260	Tray 5 MSI/Bypass	Long Edge Feed Single Sheet Feed Image Side Up Setting — Coated 2
Xerox 700	Tray 5 MSI/Bypass	Short Edge Feed Single Sheet Feed Image Side Up Media type — Uncoated Weight selection — 177–220 g/m <sup>2</sup>
Phaser® 7760	Tray 1/MPT	Short Edge Feed Single Sheet Feed Image Side Down Paper Type — Thin Card

(1) LEF = Long Edge Feed

(2) SEF = Short Edge Feed

## Storage Guidelines

1. Store Xerox SportsPix in its original packaging until you are ready to print.
2. Place unused SportsPix in original box between uses.
3. Store SportsPix in the same temperature and humidity conditions as the printer.

## Printing Guidelines

1. Deletions or color variation may occur when overprinting perforations, die-cuts, and scores.
2. Unload output tray every 10–20 sheets (Phaser 7760 and DocuColor 2xx).
3. Keep sheets in original packaging when storing or not in use.
4. Carefully fan all sheets before loading into the paper tray.
5. Do not fill the tray beyond the Fill Line.
6. For template and design layout, go to [www.xerox.com/supplies](http://www.xerox.com/supplies)

## Mode d'emploi général

Appareil	Magasin	Réglage de l'imprimante
Presse de production numérique iGen3 <sup>MC</sup> /iGen4 <sup>MC</sup>	Tous les magasins	Départ par le dos Attribut du support — Couché recto verso lustré Poids à la rame — 280 g/m <sup>2</sup> Découpage — (10) Transfert A et B — 135
DocuColor <sup>MC</sup> 240/242/250/252/260	Magasin 5 (Départ-papier multifeuille)	Départ grand côté Chargement feuille à feuille Côté imprimé vers le haut Réglage — Couché 2 face
Xerox 700	Magasin 5 (Départ-papier multifeuille)	Départ petit côté Chargement feuille à feuille Côté imprimé vers le haut Type de support — non couché Sélection de poids — 177-220 g/m <sup>2</sup>
Phaser <sup>MC</sup> 7760	Magasin 1/MPT	Départ petit côté Alimentation feuille à feuille Côté imprimé vers le bas Type de papier — carte mince

(1) DGC = Départ grand côté      (2) DPC = Départ petit côté

## Directives d'entreposage

1. Rangez le papier SportsPix<sup>MC</sup> de Xerox dans son emballage original jusqu'à ce que vous soyez prêt à imprimer.
2. Placez le papier SportsPix<sup>MC</sup> inutilisé dans sa boîte originale entre les utilisations.
3. Rangez le papier SportsPix<sup>MC</sup> dans les mêmes conditions de température et d'humidité que l'imprimante.

## Directives d'impression

1. Des effacements ou des variations de couleur peuvent survenir lorsqu'il y a surimpression des perforations, des intercalaires à onglet découpé et des rainures.
2. Videz le bac de réception après l'impression de 10 à 20 feuilles (Phaser 7760 et DocuColor 2xx).
3. Conservez les feuilles dans l'emballage original pour l'entreposage ou lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
4. Aérez soigneusement les feuilles avant de les placer dans le magasin.
5. Évitez de charger le magasin au-delà de la ligne de remplissage.
6. Pour des modèles de gabarit et de mise en page, rendez-vous au [www.xerox.com/supplies](http://www.xerox.com/supplies).