

## Sikkerhetsbulletin XRX08-003 fra Xerox

Oppdatering for å legge til forbedret kontrolllogg for "Common Criteria"-sertifisering.

Versjon 21.113.02.000 av systemprogramvaren gjelder for produktene som er oppført i listen, som er sendt til "Common Criteria"-sertifisering. Denne versjonen kan installeres av kunden. Som en del av Xerox' pågående innsats for å beskytte kunder, ble denne oppdateringen laget som et tillegg til denne versjonen. Nå registreres flere hendelser i kontrollloggen for å oppfylle kravene i NIAP-policy nr. 15.

Informasjonen som oppgis her, er i overensstemmelse med de funksjonelle sikkerhetskravene i "Security Target" (mål for sikkerhet), som vil være tilgjengelige når "Common Criteria"-sertifiseringen er fullført i listen Certification Reports på BSIs (German Common Criteria Scheme) nettsted, eller fra din Xerox-representant.

Denne oppdateringen gjelder bare for versjon 21.113.02.000 av systemprogramvaren for produktene som er oppført i listen, som for øyeblikket "Common Criteria"-sertifiseres.

Følgende programvareløsning (oppdatering P33) og instruksjoner som kunden kan utføre selv, finnes for produktene som er oppført i listen. Denne oppdateringen er utformet slik at den kan installeres av kunden. Programvareløsningen er komprimert i en ZIP-fil på 19,6 MB og er tilgjengelig via følgende kopling:

[http://www.xerox.com/downloads/usa/en/c/cert\\_P33v1\\_WC56xx\\_Patch.zip](http://www.xerox.com/downloads/usa/en/c/cert_P33v1_WC56xx_Patch.zip)

Oppdatering P33 er klassifisert som en **viktig** oppdatering.

Merk: Denne sikkerhetsoppdateringen er utformet som oppdatering **P33v1**. Når denne oppdateringen er installert, viser nettverkskontrolleren versjonsnummeret **050.060.50812.P33v1**.

**Denne oppdateringen gjelder bare for nettverkstilkoplete versjoner<sup>1</sup> av følgende produkter:**

**WorkCentre®**

5632  
5638  
5645  
5655  
5665  
5675  
5687

---

<sup>1</sup>Hvis dette produktet ikke er koplet til nettverket, er det ikke utsatt, og da er det ikke nødvendig å gjøre noe.

## Løsning

### Installasjonsinstruksjoner

Navn på oppdateringsfil: **cert\_P33v1\_WC56xx\_Patch.dlm**

**Denne oppdateringen kan installeres på systemene slik det er beskrevet nedenfor.**

**For WC 5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687**

	Hvis programvareversjonen er Systemprog.vare el. nettverkskontroller		Klar til oppdatering?	Neste trinn:	Deretter:	Nettverkskontroller/ESS viser nå følgende:
1	21.113.02.000	050.060.50812	Ja	Last oppdatering P33v1. Se merknad 1 nedenfor.	-	050.060.50812.P33v1

**Merknad 1:** Oppdateringen gjelder kun for kunder som ønsker å ha en versjon som er "Common Criteria"-sertifisert. Versjon 21.113.02.000 av systemprogramvaren er sendt til "Common Criteria"-sertifisering. Oppdatering P33v1 er laget som et tillegg til denne versjonen. Nå registreres flere hendelser i kontrolloggen for å oppfylle kravene i NIAP-policy nr. 15. Den sertifiserte versjonen vil omfatte versjon 21.113.02.000 av systemprogramvaren samt tillegget til oppdatering P33v1. Det er ikke nødvendig å installere oppdateringen hvis kunden ikke krever en versjon som er "Common Criteria"-sertifisert.

### Installere oppdateringen

Du må laste ned oppdateringen. Filen er pakket i ZIP-format. Last ned ZIP-filen fra angitt URL-adresse, og pakk ut innholdet på skrivebordet. Ikke prøv å åpne filen med filtypen DLM. Dette er selve oppdateringsfilen, og den må lastes på maskinen slik den er.

### Metoder for å installere oppdateringen

Denne oppdateringen og oppgraderingen (som de fleste typer programvare) kan og bør installeres av kunden. Det er mange måter å gjøre dette på.

- Sende en oppgraderings-/oppdateringsfil til maskinen ved hjelp av Internett-siden til maskinen med metoden for maskinvareoppgradering.
- Oppgradere/oppdatere en enkelt maskin ved hjelp av en LPR-kommando.
- Oppgradere/oppdatere flere maskiner ved hjelp av en rekke LPR-kommandoer.
- Bruke XDM og CenterWare Internett-tjenester til å sende oppgraderings-/oppdateringsfiler til flere maskiner.

Hvis du vil ha mer informasjon om metodene over, ser du kundetipset "How to Upgrade, Patch or Clone Xerox Multifunction Devices" (<http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc06cc0410.pdf>)

### Metoden for programvareoppgradering

- 1) Åpne en nettleser, og koble deg til flerfunksjonsmaskinen ved å oppgi IP-nummeret til maskinen.
- 2) Velg ikonet Stikkord midt i øverste del av vinduet.
- 3) Velg Maskinens programvare (oppgraderinger).
- 4) Oppgi brukernavnet og passordet til maskinen.
- 5) Velg Bla gjennom under Manuell oppgradering for å finne og velge filen **cert\_P33v1\_WC56xx\_Patch.dlm**.
- 6) Velg Installer programvare.
- 7) Alle WCP-enheter skriver ut et installasjonsark for oppdateringen og starter automatisk på nytt for å installere oppdateringen. Oppdateringen er installert når **.P33v1** er lagt til versjonsnummeret til nettverkskontrolleren (ESS).

## Tillegg A

### Innhente systemprogramvare

Slik innhenter du versjon 21.113.02.000 av systemprogramvaren:

- a) Bruk en nettleser, og naviger til [www.xerox.com](http://www.xerox.com).
- b) Velg koplingen Kundestøtte og drivere.
- c) Velg Flerfunksjonsmaskiner.
- d) Velg WorkCentre.
- e) Finn koplingen for WorkCentre-modellen du har.
- f) Velg Drivere og nedlastinger.
- g) Velg koplingen for fastvare- og maskinoppgraderinger.
- h) Velg koplingen for "System software set 21.113.02.000 install instructions", og skriv ut eller lagre disse instruksjonene.
- i) Velg koplingen for "System Software set 21.113.02.000", og lagre filen på datamaskinen.
- j) Når filene er lastet ned, pakker du dem ut på skrivebordet.
- k) Les gjennom instruksjonene for installering av systemprogramvare som du lagret.
- l) Oppgrader maskinen.

### Vedlegg B - Aktivere utskrift via LPD, port 515

Hvis du skal bruke LPR-metoden til å sende oppdateringen, må maskinen støtte LPD (Line Printer Daemon) via port 515. Det er standard at dette er aktivert på de fleste flerfunksjonsmaskiner. Har du har deaktivert LPD-utskrift, må du aktivere dette alternativet igjen for å bruke LPR-metoden.

Slik aktiverer du LPD:

- 1) Åpne en nettleser, og koble deg til flerfunksjonsmaskinen ved å oppgi IP-nummeret til maskinen.
- 2) Velg indeksikonet øverst på skjermen.
- 3) Oppgi brukernavnet Admin og administratorens passord, og velg OK.
- 4) Velg LPR/LPD eller Line Printer Daemon.
- 5) Hvis det IKKE er merket av for Aktivert, merker du av i boksen.
- 6) Velg Bruk nye innstillinger.
- 7) Start flerfunksjonsmaskinen på nytt, enten fra nettsiden Status eller ved å trykke på på/av-knappen på maskinen.

### Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i denne produktbulletinen fra Xerox gis "slik den er", uten noen form for garanti. Xerox Corporation fraskriver seg alt ansvar, både uttrykt og underforstått, inkludert garantier om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Ikke under noen omstendigheter skal Xerox Corporation være ansvarlig for noen form for skade som oppstår ved at brukeren benytter eller ikke tar hensyn til informasjonen i denne produktbulletinen, inkludert direkte og indirekte skade, skade ved uhell, følgeskade, tap av fortjeneste eller spesiell skade, selv om Xerox Corporation har blitt informert om muligheten for slik skade. I noen land tillates ikke ansvarsfraskrivelse for følgeskader, og i slike tilfeller gjelder ikke ovenstående begrensning.